

D-D Dual Heiz- und Kühlregler SetUp-Beispiel

1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, zum Beispiel 25.0°C
2. Stellen Sie die Heizdifferenz auf 0,3°C (Die Heizungsbuchse geht 0,3°C unter die eingestellte Temperatur (in diesem Fall 24,7°C) und schaltet sich bei 25°C aus
3. Stellen Sie die Kühlungsdifferenz auf 0,3°C ein (Die Chiller-Buchse wird um 0,3°C über die eingestellte Temperatur gebracht (in diesem Fall 25,3°C) und bei 25°C zurückgehen.
- 4 Stellen Sie den ALARM auf 0,7°C ein
Bei einem auf 0,7°C eingestellten Alarm wird er ausgelöst, wenn der Tank in diesem Beispiel entweder 25,7°C oder 24,3°C erreicht und zeigt an, dass das Kühl- oder Heizgerät nicht richtig funktioniert und den Tank entweder auf- oder absteigt und daher Aufmerksamkeit erfordert.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS DISPLAY ZWEI STELLEN VOR DEM DEZIMAL ORT BEFINDET.

0.3c erscheint so 00.3c wie das unten gezeigte Bild.

0.7c wird als 00.7c angezeigt

